


# AUTOMONTAGE d'UNE PLATE-FORME

**10 COUVRIR** des Intempéries jusqu'à la pose de l'Heliourte.

**9 POSER** le Plancher d'extérieur : bois brut, lames espacées de 1cm, laisser 4cm de vide autour du plancher d'Heliourte


**8 PLANCHER** à visser et couper au bord sans déchirer le pare pluie ( déborder 1cm)...

**7 RABATTRE** le Pare-Pluie par dessus l'isolant.  
(sur toute la surface de préférence)




**6 ISOLATION** avec chanvre en vrac, copeaux + chaux, fibre de bois, liège...

**5 CAISSON** d'ISOLATION POLYGONAL en bois aux dimensions du plancher, en 8 x 4, ou 6 x 4cm selon l'épaisseur.




- Rabattre le pare pluie sur les bords.  
- Soutenir les coins dans le vide par des entretoises entre Solives.




**4 PAREPLUIE** : Etendre et Agrapher le parepluie (renforcé + microperforé) de sous plancher sous l'emplacement de l'Heliourte ( déborder de 40cmmini.)  
(Ce peut aussi être des panneaux osb 10mm à la place)



**3 SOLIVES** en 10 x 4 . Espacement de 50cm max. Perpendiculaires au POUTRES.



vissage possible en "guêpe"



**2 POUTRES** en 12 x 5cm mini. (ou en 10 x 4cm si les blocs sont espacés de 1,5m maxi.)



**1 BLOCS** en Minéral -Alignements - Niveau facultatif (calage en bois)  
espacement de 2,5m max (sens des poutres) et 1,5m (sens des solives)